



Comment mesurer? Store BASIC pour fenêtres de toit.

Afin de préparer pour vous un store de toit parfaitement adapté, nous devons connaître les dimensions de votre fenêtre.

De plus, si possible, lors de la commande, veuillez indiquer le fabricant et la référence de la fenêtre, par exemple:




Largeur de commande.

- **largeur** - il s'agit de la distance d'un bord à l'autre du cadre de la fenêtre, mesurée sur la face avant du cadre.

Hauteur de commande.

- **hauteur** - la hauteur de commande doit être mesurée de la même manière que la largeur, c'est-à-dire comme la distance d'un bord à l'autre du cadre de la fenêtre, mesurée sur la face avant du cadre.



Attention! Lors de la prise de mesure, vérifiez qu'aucun élément saillant à l'emplacement de montage ne risque d'empêcher l'installation.

Coupe d'une fenêtre Velux



Coupe d'une fenêtre Fakro



Coupe d'une fenêtre de toit inclinée



Coupe d'une fenêtre à angle droit

