



## Comment mesurer ? Store en cassette ALU à visser.

Afin de préparer pour vous un store parfaitement adapté, nous devons connaître les dimensions suivantes de votre fenêtre :

### Largeur de commande :

– largeur – lors de la commande, indiquez la largeur avec les parclose, c'est-à-dire la distance entre le bord extérieur de la parclose gauche et le bord extérieur de la parclose droite. La largeur indiquée correspondra à la largeur totale du store, avec les supports latéraux.

– largeur 2 – lors de la commande, indiquez également la largeur du clair de vitrage. La largeur du clair de vitrage correspond à la distance entre le joint gauche et le joint droit.

### Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la hauteur avec les parclose, c'est-à-dire la distance entre le bord inférieur de la parclose inférieure et le bord supérieur de la parclose supérieure.

