



Comment mesurer ? Store mini sans perçage BASIC jour/nuit.

Afin de préparer pour vous un store parfaitement adapté, nous devons connaître les dimensions suivantes de votre fenêtre :

Largeur de commande :

– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord extérieur de la parclose gauche et le bord extérieur de la parclose droite. Le tissu sera découpé selon la largeur indiquée ; veillez donc à ce qu'il ne gêne pas, par exemple, la poignée de la fenêtre.

Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la hauteur totale de l'ouvrant de la fenêtre.

