

Comment mesurer ?

Store romain

PAGE

02

Pose au plafond, au mur ou dans l'embrasure

03

Pose sans perçage sur la fenêtre



Comment mesurer ? Store romain. Pose au plafond, au mur ou dans l'embrasure.

Les stores romains sont proposés avec deux types de pose, ce qui implique deux méthodes de mesure différentes.

1. Pose au plafond, au mur ou dans l'embrasure (à l'aide de supports à visser).


Largeur de commande :

– lors de la commande, indiquez la largeur totale prévue du store romain.

Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la hauteur totale prévue du store romain.

Lors de l'indication de la hauteur, veuillez tenir compte du fait qu'une fois relevé, le store romain couvrira environ 20 cm.





Comment mesurer ? Store romain. Pose sans perçage sur la fenêtre.

Les stores romains sont proposés avec deux types de pose, ce qui implique deux méthodes de mesure différentes.

2. Pose sans perçage sur la fenêtre (à l'aide de supports sans perçage).

Largeur de commande :

– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord extérieur de la parclose gauche et le bord extérieur de la parclose droite.

Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord inférieur de la parclose inférieure et le bord supérieur de l'ouvrant de la fenêtre.

Lors de l'indication de la hauteur, veuillez tenir compte du fait qu'une fois relevé, le store romain couvrira environ 20 cm.

